

Konfigurations-Untermenü

Nach Drücken der F1 Taste im OSD Hauptmenü gelangen Sie in das Konfigurationsmenü:

MAIN MENU  X	01 LANGUAGE – Nur Supervisor – OSD Sprache einstellen: English, Deutsch, Francais, Italiano, Espagnol, Japanese, Chinese oder Russian.
SELECT OPTION	02 PORT NAME EDIT – Nur Supervisor – Geben Sie jedem Port einen bis zu 10 Zeichen langen Namen.
01 LANGUAGE	03 PORT SEARCH – alle User – Suche nach Portnamen anhand einer Zeichenfolge.
02 PORT NAME EDIT	04 USER SECURITY – Nur Supervisor – Passwortvergabe, Länge bis zu 8 Zeichen. Es können 8 User + Supervisor/Administrator angelegt werden, jeder Name kann bis zu 8 Zeichen enthalten. Für die User können Zugriffsrechte (Access List) für die einzelnen Ports definiert werden.
03 PORT SEARCH	05 ACCESS LIST – Nur Supervisor – Vergabe von Zugriffsrechten für die User.
04 USER SECURITY	
05 ACCESS LIST	
06 HOTKEY	
07 TIME SETTINGS	
08 OSD MOUSE	

06 HOTKEY – Nur Supervisor – Änderung des System-Hotkeys auf einen aus folgender Liste: **Scroll Lock / Caps Lock / Left Ctrl / Right Ctrl / Left Alt / Right Alt / Left Win / Right Win.** Nach Eingabe wird dieser Hotkey sofort und permanent geändert.

07 TIME SETTINGS – Nur Supervisor – Autoscan Kanalzeit setzen, 5 – 99 Sekunden

08 OSD MOUSE – Nur Supervisor – Mausgeschwindigkeit für OSD Menü setzen

Hier endet die Schnellstart-Anleitung. Wenn Sie den KVM Switch U8/U16 in Betrieb nehmen, rekonfigurieren wollen, oder wenn Sie mehr über die weiteren Funktionen erfahren möchten, finden Sie viele weiterführende Informationen im ausführlichen englischen Handbuch auf der beiliegenden CD.

WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling von Elektronikprodukten, ElektroG

Germany / Deutschland

Die Europäische Union hat mit der WEEE Richtlinie umfassende Regelungen für die Verschrottung und das Recycling von Elektro- und Elektronikprodukten geschaffen. Diese wurden von der Bundesregierung im Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG in deutsches Recht umgesetzt.

Dieses Gesetz verbietet vom 24. März 2006 an das Entsorgen von entsprechenden, auch alten, Elektro- und Elektronikgeräten über die Hausmülltonne! B2C-Geräte müssen den lokalen Sammelsystemen bzw. örtlichen Sammelstellen zugeführt werden! Dort werden sie kostenlos entgegen genommen. Die Kosten für den weiteren Recyclingprozess übernimmt die Gesamtheit der Gerätehersteller.

B2B Geräte wie diesen KVM Switch nimmt LINDY kostenlos zurück und führt ihn einem geordneten Recycling zu. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit LINDY auf, die Adressen finden Sie auf der LINDY Website www.lindy.com

LINDY KVM Switch U8/U16 Schnellstart-Anleitung

Diese Schnellstart-Anleitung soll Ihnen den Einstieg erleichtern und die Grundfunktionen des KVM Switch U8/U16 für den täglichen Gebrauch erläutern. Für detaillierte Informationen und zur Konfiguration des Switches verwenden Sie bitte das ausführliche englische Handbuch auf der beiliegenden CD.

Die modulare LINDY KVM Switch Serie U8/U16

Der KVM Switch U8/U16 unterstützt das modulare Konzept für KVM Switches mit Remote Zugriff von einem zweiten Arbeitsplatz aus. Neben dem lokalen KVM-Zugriff im Serverrack wird ein optionaler Konsolenport für Fernzugriffe entweder via IP (digital, via Intranet/Internet) oder via Cat.5 KVM Extender (Real Time, analog, bis 200m) angeboten. Die benötigten Zugriffsmodule sind optional und separat erhältlich und können jederzeit über einen Slot an der Rückseite des Switches nachgerüstet werden.

Die U8/U16 Serie ist rückwärts kompatibel zur P8/P16 Serie sowie zu KVM Switches anderer Hersteller. Da die U8/U16 aber gleichzeitig auch die gemischte USB- und PS/2-Kompatibilität einführen, ist ihr Daisy Chain Bus nicht für gemischte P- und U-Serien-Daisy-Chain-Kaskadierung konzipiert! Kaskadierung zu den P-Serien und anderen KVMs kann nur über Port-Kaskadierung erfolgen! Der primäre Umschalt-Hotkey der U8/U16 Serie (Factory Default ist CAPS LOCK, Feststelltaste Großschreibung) kann, auch zu diesem Zwecke, zwischen mehreren Möglichkeiten umgeschaltet werden, so dass gemischte Konfigurationen damit in der Regel kein Problem darstellen.

Lieferumfang

- KVM Switch U8/U16
- Netzteil
- 19" Einbausatz
- Daisy Chain Kabel
- Software & Handbuch auf CD
- Schnellstart Anleitungen

Erforderliche Kabel

Zum Anschluss der Server benötigen Sie besondere KVM Systemkabel (s.u.), die am KVM Switch VGA und Maus-/Tastatursignale in einem HD-15 Stecker konzentrieren. Zum Anschluss von USB Rechnern können USB Versionen oder die PS/2 Versionen mit einem PS/2 auf USB Spezialadapter am PS/2 Tastaturkabelende verwendet werden.

Zum Anschluss der lokalen Konsole benötigen Sie USB Tastatur und Maus sowie einen VGA Monitor. Zur Kaskadierung verwenden Sie ausschließlich das beiliegende Daisy Chain Kabel.

- U8/16, P16, P8/16XT, P16-IP KVM Systemkabel
mit PS/2 Anschluss: 1m: 32510, 2m: 32506, 3m: 32507, 5m: 32508
mit USB Anschluss: 1m: 33530, 2m: 33531, 3m: 33532, 5m: 33533
- PS/2 auf USB Spezialadapter für KVM PS/2 Kabel Art.Nr.70510, als 10cm Kabelversion 70511

Optionales Remote Access Cat.5 oder IP Modul - Installation

Das optional erhältliche Remote Access Modul wird auf der Rückseite des KVM Switch in dem dafür vorgesehenen Slot eingeschoben und verschraubt. Vor der Installation ist der KVM Switch von der Versorgungsspannung zu trennen und darf auch nicht über die Server-Ports mit Strom versorgt werden!

Passwort Security / Sicherheitsfeature

Nach Inbetriebnahme des U8/U16 werden Sie nach dem Passwort gefragt. Das **Factory Default Passwort** sind acht Nullen: "00000000". Verwenden Sie NICHT die Tasten aus dem Ziffernblock!

Das Security Feature des U8/U16 KVM Switch erlaubt 1 Supervisor + 8 User mit individuellen Zugriffsrechten, die Konfiguration erfolgt über das OSD Menü (s.u.).



FOR COMMERCIAL USE ONLY! Tested to comply with FCC Standards




Computer / Port Anwahl

Sie können den Port / den zu bedienenden Computer über 3 verschiedene Wege auswählen

- Taste an der Frontblende des KVM Switch
- Tastatur Hotkey Auswahl (der Factory Default Hotkey ist CAPS LOCK, ↓, Feststelltaste Großschreibung)
- OSD / On Screen Display Auswahl

Frontblendenbedienung


Um die Ports 1 bis 9 anzuwählen drücken Sie einfach auf die entsprechende Taste. Der Switch schaltet nach etwa 2 Sekunden auf diesen Port. Wenn Sie schneller schalten oder die Ports 10-16 auswählen wollen drücken Sie die beiden Tasten nacheinander, z.B. 0 3 oder 1 4, der Switch schaltet sofort nach dem letzten Tastendruck.



Für kaskadierte KVM Switches können Sie die Ports über die Frontblende ausschließlich am MASTER U8/16 Switch auswählen! Wählen Sie dazu über die BANK Taste „B“ zuerst den kaskadierten Switch - die Anzeige erfolgt im Fenster **Bank** - und wählen Sie dann den Port wie oben beschrieben aus.


Grundlegende Tastatur Hotkey Kommandos und OSD Bedienung

Um das On Screen Display Menü aufzurufen drücken Sie folgende Tastenkombination:




KVM Switch/Bank Auswahl (kaskadierte Systeme):

Der U8/U16 unterstützt Kaskadierung von bis zu 8 KVM Switches (Banks). Daher muss bei der direkten Hotkey Portauswahl die Banknummer immer mit angegeben werden:



Beispiel: Um einen an Port 6 des Master KVM Switch angeschlossenen Rechner auszuwählen müssen folgende Hotkeys eingegeben werden:



Der primäre Hotkey „↓“ (Caps Lock, Feststelltaste Großschreibung) kann vom Supervisor geändert werden, siehe weiter unten unter F1 Konfigurationsmenü – 06 HOTKEY

Weitere verfügbare Hotkey-Kommandos:

Kommando	Bedeutung
Leertaste	OSD Haupt-Menü aufrufen
101 816	Bank + Port Nummer direkt eingeben
P	User / Supervisor log out
U	Nur für SUPERVISOR: Security Funktion EIN/AUS-schalten. Wenn Security AUS erfolgt keine Passwortabfrage und die Zugriffskontrolle ist NICHT aktiv!!
R	Nur für SUPERVISOR: OSD Konfiguration zurücksetzen auf „Factory Default“. Betrifft nicht die User Security Einstellungen.

Weitergehende Informationen über die OSD Kommandos und Optionen finden Sie im ausführlichen englischen Handbuch auf CD.

On Screen Display Menü (OSD) Port Anwahl

Das On Screen Display Menü stellt Informationen zur Verfügung, dient der Konfiguration des KVM Switches und zur Portauswahl. Die Informations- / Statusanzeige wird immer für einen einstellbaren Zeitraum nach dem Umschalten der Ports angezeigt:

102 = Bank 1, Port 02

System 01 = PC Name

Caps Lock = aktueller Hotkey (Feststelltaste, ↓)



Auto-LOGOUT Funktion

- Bei normalem Betrieb schaltet der KVM Switch die Monitorausgabe nach 10 Minuten Inaktivität von Maus und Tastatur ab. Bei erneuter Aktivität erfolgt eine Passwortabfrage sofern die **System Security** nicht ausgeschaltet wurde.

Nach OSD Aufruf durch den Hotkey mit Leertaste erscheint folgendes OSD Menü:

PORT NAME		
BANK : 1		
01	SYSTEM	01
02	☀ SYSTEM	02
03	☀ SYSTEM	03
04	SYSTEM	04
05	SYSTEM	05
06	☀ SYSTEM	06
07	SYSTEM	07
08	SYSTEM	08
USER :		
SUPERVISOR		
SCAN TIME		
10 SEC.		FW1V4

Sie können nun mit den Cursortasten, den Funktionstasten oder mit der Maus die Ports und Funktionen auswählen. Aktive Ports mit eingeschalteten Rechnern werden durch das ☀ Symbol angezeigt. Um die Ports 9-16 zu sehen scrollen sie einfach nach unten. Mit Page Up/Down wählen Sie kaskadierte KVM Switches aus. Über die Funktionstaste F1 kommen Sie in die Konfigurations-Untermenüs des OSD zur weiteren Konfiguration des KVM Switch. Über die ESCAPE Taste können Sie jedes Menü verlassen.